

S-117 GEOMETRISCH POTJE

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- UG-19 Electra blue
(Fundamentals)
- S-2101 Crystal clear
- SW131 Birch (Stoneware)
- SW303 Manganese wash
(Stoneware washes)
- AC302 Wax resist
- Draaiplateau
- Potlood
- Cb406 rond penseel
- CB308 shader penseel
- RB144 waaijer penseel

Technieken :

- werken met wax
- Schaduwen

Opmerking :

- Door de UG-19 te mengen met S-2101 heb je een betere hechting op de biscuit, is de UG-19 net iets minder poreus. Enkel te gebruiken voor decoratief werk.
- Wax brandt weg tijdens het stoken. Er ontstaat een onaangename geur.



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Glazuur de binnenkant met een glazuur naar keuze. In dit geval werd S-2101 lichtjes verdund met water om de binnenkant te glazuren.
- Neem 5 lepels UG-19 en meng dit met 1 lepel S-2101. Zet drie lagen van deze mengeling op het volledige werkstuk.
- Laat volledig drogen.
- Teken met potlood de contouren. Zet het werkstuk op een draaiplateau voor de cirkels te tekenen.
- Zet een laagje AC302 Wax rondom de tekening.
- Zet 3 lagen SW131 op de cirkels en de tekening.
- Schaduw de tekeningen met 1 laagje SW303.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje.