

S-143 LAPJESSCHAAL

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Schaal met witte klei
- SW132 Mirror Black
- SW100 Blue Surf
- SW506 Bright Blue Gloss
- CB434 Mop penseel
- Grove natuurspons

Technieken :

- Wegwassen
- Sponsen

Opmerking :

-



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet een flinke laag SW132 over het volledige werkstuk.
- Veeg de glazuur weg op de gladde delen met een vochtig sponsje.
- Zet twee lagen SW100 over de delen waar SW132 weggeveegd is met CB434.
- Spons 1 laag SW506 met de grove natuurspons.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon een vochtig sponsje.