

# S-180 BORDEN SW154 SHIPWRECK

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

## Benodigheden :

- Mallen van Uni-mal
- NR 31 Witgert Pfeffer & Salz
- SW154 Shipwreck, Stoneware
- SW212 Peacock, Stoneware
- SW501 White Gloss, Stoneware
- SW303 Manganese Wash, Stoneware Washes
- CB624 Waaier penseel
- BT910 Spons

## Opmerking :

De klei is in de mallen gedrukt.

De basisglazuur van SW154 is SW212, dus om niet te veel bruine vlekken te krijgen zijn 2 lagen SW212 gezet en 1 laag SW154

De Stoneware Washes zijn geschikt voor voeding indien ze onder een glazuur gezet worden



## Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Spons de rand met twee lagen SW303
- Zet één laag SW154 op de bovenkant
- Zet twee lagen SW212 over de SW154 en drie lagen aan de onderkant, niet het raakvlak
- Spons twee lagen SW501 in het midden van het bord, in het midden sterker, naar de rand van het vlak toe minderen
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje