



www.mayco-colors.com

Mok gesponsd

Steengoed S-184/ Jeanine Cremers



Techniek :

Sponsen

Voor een mooie overgang.

Benodigheden:

Steengoed mok witte klei. Mayco Stoneware : SW211 Glacier Blue, SW110 Oyster. Mayco Penselen: CB604 Waaier, CB406 round. Overige : sponsje.

1. Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
2. Zet drie lagen SW211 Glacier blue aan de binnenkant met de CB604.
3. Spons 3 lagen SW211 Glacier blue op 2/3 aan de buitenkant, boven aan de rand volle lagen, minderen naar beneden toe. Werk bij met CB406 waar je niet kan geraken met de spons.
4. Spons 1 laag SW110 tot aan de blauwe kleur, minderen naar de blauwe kleur toe
5. Spons een tweede laag SW110, tot 1 cm hoger dan de eerste laag. Steeds minderen naar boven toe.
6. Spons een derde laag SW110, weer 1 cm hoger dan de tweede laag, steeds minderen naar boven toe.
7. Veeg met een vochtig sponsje de standring proper en een randje van circa 1 mm.
8. Bak op 1220°.