

# S201-202-203 KOMMETJES GESCHADUWD

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

## Benodigheden :

- steengoed kommetjes
- SP275 Speckled Orange-A-Peel
- SC14 JAva Bean, Stroke & Coat
- SC39 Army Surplus, Stroke & Coat
- SC97 Cant-Elope Stroke & Coat
- SG401 Black Designer Liner
- SW001 Stoneware Clear
- CB310 Shader penseel
- RB144 waaier penseel
- CB406 Round penseel
- Potlood
- Sponsje BT910

## Opmerking :

Wordt getoond in het filmpje van "Schaduwen"

Je kunt kiezen of je de Designer liner voor of na het schaduwen zet.



## Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Teken met potlood de lijnen.
- Ga over de potloodlijnen met SG401
- Laat drogen
- Schaduw langs de lijnen met de gewenste kleuren, alles 2 x .
- Zet drie lagen SC97 aan de binnenkant
- Zet drie lagen SW001 aan de buitenkant
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje