

S-210 POT VOOR GAREN

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Mal CD132 Yarn bowl, Mayco
- SW108 Green tea, Stoneware
- SW252 Bleu Opal, Stoneware
- SW301 Iron Wash, Stoneware washes
- BT910 Sponsje
- Stoksponsje
- Stempel ST-124 Maze Stamp
- RB144 waaier penseel

Opmerking :

De stempel is niet meer te herkennen. De SW301 is teveel gaan lopen maar dit heeft een mooi effect . Gewoon hier en daar een veeg SW301 had waarschijnlijk hetzelfde resultaat gehad.



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Met weinig SW301 aan de penseel, lichtjes over de randen vegen, drybrushen.
- Met een stoksponsje SW301 op de stempel deppen, leg de stempel op het werkstuk, herhaal in een onregelmatig patroon.
- Zet twee lagen SW108
- Zet twee lagen SW252
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje