

S-316 TAS MAT ZWART

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Steengoed tas
- SW140 Matt Black, Stoneware
- SW180 Desert Dusk, Stoneware
- SW166 Norse Bleu
- BT910 sponsje
- CB624 Stugge waaierpenseel
- RB144 waaier penseel

Opmerking :

De kristallen van de SW180 zakken uit



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Zet drie lagen SW140 aan de buitenkant, tot 1,5 cm van de rand
- Zet 1-2 lagen SW180 op de buitenrand, uitwaaierend naar binnen toe
- Zet drie lagen SW166 aan de binnenkant en het randje van de buitenkant
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje