

S-322 KOMMETJE SW144 EN SW108

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Steengoed kommetje
- SW108 Green tea, Stoneware
- SW144 Lava Rock, Stoneware
- RB144 Waaier penseel
- BT910 Spons

Opmerking :

Geslaagde combinatie

De overgang op de scheidingslijn is goed



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Zet drie lagen SW144 aan de buitenkant, en twee lagen aan de binnenkant
- Zet twee lagen SW108 aan de binnenkant, spons circa 1 cm een boordje aan de buitenkant
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje