

S-328 EN S-329 BORDJE EN BEKER SPIRAAL

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Uni97 beker, mal
- Uni69 schaalpje, mal
- Gietklei nr 11 Witgert
- SW302 Rutile Wash, Stoneware Washes
- BLS905 Snow White , Hobby Colorobbia
- SW401 Light Flux, Stoneware specialty
- MT002 Wood grain stempelmat
- BT910 Sponsje
- CB624 waaierpenseel

Opmerking :

BLS905 is mooi wit op 1220° en net transparant genoeg zodat de stempel nog zichtbaar is.

De flux heeft niet echt zichtbaar resultaat, kan weggelaten worden.



Werkwijze :

- Beide stukken zijn gegoten
- Bij het bordje is de stempel in de klei gedrukt toen de klei nog zacht was.
- Laten drogen en bakken op 1060°
- Verwijden het stof met een vochtig sponsje
- Drybrush de structuur op het bordje en de rand van de beker met SW302
- Stempel de spiralen op de beker met SW302
- Zet een flinke laag SW401 op de rand van de beker
- Zet drie lagen LBS905 op beide stukken.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje