

# S-340 MOK EN BORD

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

## Benodigheden :

- Steengoed bord en mok
- SW101 Stoned Denim Stoneware
- SW503 Orange Gloss, Stoneware Gloss
- AC302 Wax Resist
- Noppenfolie
- RB144 waaier penseel

## Opmerking :

Voor de techniek van wax met noppenfolie zie [=ù%%%%%%%](#)  
[%,YouTube - CreaKor bv :](#)

Steengoed en wax



## Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Zet twee lagen SW101 binnen en buitenkant
- Dep met de noppenfolie de wax op het bord. Bij de beker meer beneden, naar boven toe minderen
- Verdun SW503 lichtjes met water, zet twee lagen op de binnenkant van het bord en de buitenkant van de mok tot 4 cm van de bodem.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje