



www.mayco-colors.com

KOM PEACOCK SW167

Steengoed S-373/ Jeanine Cremers



Techniek :

Peacock techniek.

De Peacock-techniek is een methode waarbij je stabiele en lopende glazuren zo combineert dat er een patroon ontstaat wat lijkt op pauwenveren.

Benodigdheden:

Mayco Steengoed biscuit : SB123 Nesting bowl Mayco Stoneware : SW401 Light Flux, SW167 Sand&Sea. Mayco Stroke & Coat : SP209 Speckled Jaded, SC76 Carabein Blue, SP210 Speckled Teal Next Time, SC8 Just Froggy, SC98 Slime Time. Penselen: CB604 Waaier. Overige : draaiplateau, potlood , AC220 Detailflesje., spons.

1. Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
2. Zet twee lagen Sp209 over het volledige werkstuk.
3. Laag drogen.
4. Zet de kom op de draaiplateau en trek 5 lijnen met de potlood, circa 1,5 cm van elkaar.
5. Vul het detailflesje met SW401 en zet boogjes zoals op de afbeelding. Gebruik niet het metalen puntje van het detailflesje.
6. Laat drogen
7. Spons SW401 aan de binnenkant van de kom.
8. Zet met de achterkant van CB604 puntjes in de bogen: de bovenste rij SC76, rij twee met SP210, rij 3 met SC8 en de vierde rij met SC98.
9. Herhaal stap 8.
10. Laat drogen.

11. Zet twee lagen SW167 over het volledige werkstuk.
12. Veeg de glazuur beneden aan de rand met een sponsje weg, circa 1mm.
13. Bak op 1220°.

