



KOM PEACOCK SW176 EN SW133

www.mayco-colors.com

Steengoed S-377/ Jeanine Cremers



Techniek :

Peacock techniek.

De Peacock-techniek is een methode waarbij je stabiele en lopende glazuren zo combineert dat er een patroon ontstaat wat lijkt op pauwenveren.

Benodigheden:

Mayco Steengoed biscuit : SB123 Nesting bowl Mayco Stoneware : SW401 Light Flux, SW176 Sandstone, SW133 Copper Ore. Mayco Stroke & Coat : SC34 Down to Earth, SC75 Orange-A-Peel, SC5 Tiger Tail. Penselen: CB604 Waaier. Overige : draaiplateau, potlood , AC220 Detailflesje., spons.

1. Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
2. Zet de kom op de draaiplateau en trek 4 lijnen met de potlood, circa 1,5 cm van elkaar.
3. Vul het detailflesje met SW401 en zet boogjes zoals op de afbeelding. Gebruik niet het metalen puntje van het detailflesje.
4. Laat drogen.
5. Zet met de achterkant van CB604 puntjes in de bogen: de bovenste rij SC34, de tweede rij SC75 en de derde rij SC5.
6. Herhaal stap 5.
7. Laat drogen.
8. Zet twee lagen SW176 over het volledige werkstuk.
9. Zet twee lagen SW133 aan de binnenkant.
10. Veeg de glazuur beneden aan de rand met een sponsje weg, circa 1mm.

11. Bak op 1220°.

