

S-384 THEESETJE

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Keramiek witte klei
- SW001 Clear Gloss
- SW155 Winterwood
- SW511 Pink Gloss
- SW512 Coral Gloss
- SW513 Brown Gloss
- CB434 mop
- Bekertje

Technieken :

- Overlappen
- Nat-in-nat

Opmerking :

- Stoneware Gloss glazuren zijn zeer stabiel, ze vloeien niet vanzelf in elkaar. Een gelijkmatige overgang is enkel te bekomen door de kleuren nat-in-nat te verwerken.
- Als je nat-in-nat werkt, start je met de lichtste kleur en ga je iets verder dan de plaats waar je de overgang wil maken. Met de volgende kleur start je waar je geëindigd bent met de lichte kleur en werk je terug een beetje naar boven, ...



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Giet SW001 in een bekertje en verdun met water , circa 20% water.
- Giet de mengeling in de theepot en draai rond zodat de glazuur overal raakt, giet het overtollig glazuur weer uit en laat de theepot een tijdje ondersteboven staan.
- Veeg de randen proper met een vochtig sponsje.
- Zet vanboven aan de rand 1 laag SW155.
- Doe van elke Gloss kleur wat op een bordje.
- Start met Pink vanboven. Zonder het penseel uit te spoelen ga je verder met Coral, geef voldoende druk op het penseel zodat de kleuren in elkaar verlopen, ga verder naar beneden met Coral. Zonder het penseel uit te spoelen ga je verder met Brown, op dezelfde manier.
- Spoel het penseel en herbegin met de lichtste kleur In totaal zet je elke kleur 3 x.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon een vochtig sponsje.