

S-419 KOM RUW

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Kom , geboetseerd in mal van halve bol, met licht bruine klei , Toffee van Sio.
- SW304 Copper Wash
- SW001 Clear
- SW195 Riptide
- Grove natuurspons
- Gewoon sponsje
- CB434 mop

Technieken :

- inwassen

Opmerking :

- SW304 Copper wash wordt groen indien het in aanraking komt met een glazuur, in dit geval de transparante glazuur.
- Mits de ruwheid van de kom en de gebruikte producten, is dit enkel voor decoratieve stukken te gebruiken, niet voor dagelijks gebruik in de keuken.



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet 1 laag copper oxide, lichtjes verdund met water, met CB434, op de volledig kom, wegvegen met een spons zodat praktisch overal de oxide weg is behalve in de groeven.
- Spons met de grove natuurspons 1 laag SW304 in het gedeelte in het midden van de kom.
- Zet twee lagen SW195 over dat zelfde gedeelte aan de binnenkant, dik deppend met CB434.
- Zet 3 dunne lagen SW001 aan de buitenkant en de rand van binnen.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met een vochtig sponsje.