

# S-431 VAASJE SW129

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

## Benodigheden :

- Gedraaid vaasje , witte klei
- SW129 Copper Float
- SW116 Robins Egg
- CB604 Waaier
- CB624 waaier

## Technieken :

- Overlappen
- Uitwaaierend

## Opmerking :

- Deze combinatie is een loper



## Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Neem een halve beker SW129 en verdun SW129 met water.
- Giet de verdunde glazuur in de vaas en draai een keer rond.
- Giet overtollig glazuur weer uit en laat het vaasje een tijdje ondersteboven staan.
- Zet twee lagen SW129 aan de buitenkant met CB604.
- Zet twee lagen SW116 van de hals, uitwaaierend naar beneden tot ongeveer de helft van de vaas met CB624.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met een vochtig sponsje.