

S-432 BEKER SW129

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Beker witte draaiklei
- SW129 Copper Float
- SW255 Gray Opal
- AC302 Wax resist
- CB404 round brush
- CB604 waaier

Technieken :

- Overlappen

Opmerking :

- boven aan het randje is SW129 uitgelopen aan de scheidingslijn.
- Beneden is de scheidingslijn een strakke lijn maar gezakt.
-



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet drie lagen SW129 aan de binnenkant en twee lagen aan de buitenkant met cb604.
- Zet een rand ac302 van boven en beneden van circa 1 cm met CB404.
- Zet twee lagen SW255 aan de buitenkant.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met een vochtig sponsje.