

S-438 BOLVAASJE SW129

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Bolvaasje geboetseerd in een mal van een halve bol, witte klei
- SW129 Copper Float
- SW116 Robins Egg
- CB604 Waaier
- CB624 Waaier

Technieken :

- ongelijkmatig overlappen

Opmerking :

- Veel kleurvariatie door het ongelijkmatig overlappen.



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet twee lagen SW129 aan de binnenkant met de CB604.
- Zet hier en daar vlekken met SW129 aan de buitenkant, niet te kort aan de onderkant.
- Zet twee lagen SW116 op de volledige buitenkant met CB624.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje