

# S-455 BORD PASCALE

Steengoed : 1220° | Pascale Vermeersch

## Benodigheden :

- Bord witte klei
- SW191 Peppered Plum
- SW196 Sand Dollar
- SC15 Tuxedo
- SC34 Down to Earth
- SC41 Brown Cow
- SC87 Ruby Slippers
- CB434 Mop
- Potlood

## Technieken :

- Glazuurkorrels strooien

## Opmerking :

- de korrels blijven goed plakken als ze in natte glazuur gestrooid worden. Als de glazuur al te droog is, kan die weer nat gemaakt worden met water.



## Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Laat van elke kleur Stroke & Coat wat drogen op een stukje stevige plastic. Eens de kleuren droog zijn, de kleuren verbrokkelen en zeven zodat het fijne stof verwijderd kan worden. Bewaar apart.
- Teken de scheidingslijn met een potlood.
- Zet twee lagen SW191 aan de ene kant, twee lagen SW196 aan de andere kant.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon een vochtig sponsje.
- Strooi de gedroogde glazuurkorrels op de scheidingslijn.