

S-458 DOODLE BEKER

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigdheden :

- Biscuit gebakken beker witte klei
- UG050 Jet black
- UG051 China White
- UG198 Dark Grey
- SW004 Zinc free clear
- SC035 Gray hare
- SW402 Dark Flux
- Kleinaald
- RB144 waaier penseel

Technieken :

- nat-in-nat werken
- Graveren door kleur -sgraffito

Opmerking :

- door 1-2 lagen Witte Fundamental als basis te leggen, zijn de inkervingen puur wit. Indien je geen witte onderlaag legt, zullen de lijnen niet zo wit zijn.
- Het moeilijke aan deze techniek is om op het juiste moment te kerven. Is het te nat, zijn de lijnen niet strak. Is het te droog, springen er brokjes af. In dat geval kun je het weer bevochtigen door er water over te sprayen.



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet 1-2 lagen UG 51 aan de buitenkant met de waaierpenseel.
- Begin met ug198 aan de onderkant en ga tot net boven de helft. Zonder het penseel uit te spoelen ga je verder met ug50. Zet aan net boven het grijs en ga terug naar beneden. Geef voldoende druk op je penseel zodat de kleuren in elkaar gewerkt worden. Ga verder met ug50 tot aan de bovenrand.
- Spoel het penseel uit en herbegint met beide kleuren.
- Herhaal vorige stap zodat je in totaal 3 lagen grijs en zwart hebt.
- Wanneer de glans verdwenen is kun je beginnen met kerven, gebruik hiervoor een kleinaald of ander scherp voorwerp. Het is niet nodig om in één keer zo diep te kerven zodat het wit weer zichtbaar is, beter is om een paar keer heen en weer te gaan.
- Veeg de rand vanboven proper met een vochtig sponsje.
- Zet drie lagen SC35 aan de binnenkant.
- Zet 3 lagen SW004 aan de buitenkant.
- Spons 2 lagen SW402 op het randje vanboven.
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon een vochtig sponsje.