

S-486 KOMMETJE

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Kommetje van witte klei
- EG002 Speckled Buff Engobe
- SW250 White opal
- SW401 Light Flux
- SW198 Amaryllis
- Cb624 Waaier penseel
- CB406 round penseel
- Spatel

Technieken :

- uitwaaierend

Opmerking :

- twee lagen Engobe is voldoende.
- De engobe plakt niet aan de onderkant maar de ovenplaat was niet proper genoeg zodat er kleine beschadigen aan de kleur zijn.



Werkwijze :

- Biscuitbak op 1060°.
- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet twee lagen EG002 op het volledige werkstuk, ook de onderkant.
- Laat drogen.
- Zet twee lagen SW250 op de bovenste helft van de buitenkant, geen rechte rand maar lichtjes gegolfd.
- Zet met een spatel een laagje SW401 op de rand in het midden en wrijf deze naar boven uit met CB604.
- Zet drie lagen SW192 aan de binnenkant.
- Zet twee lagen SW192 aan de buitenkant, ongeveer 1 cm uitwaaierend.