

S-487 BEKER

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Beker van witte klei
- EG004 Dark Brown Engobe
- SC16 Cotton tail
- SW001 Clear Stoneware
- RB144 waaierpenseel
- CB108 Script liner penseel
- Draaischijf of draaiplateau

Technieken :

- banding

Opmerking :

- twee lagen Engobe is voldoende.
- De engobe plakt niet aan de onderkant maar de ovenplaat was niet proper genoeg zodat er kleine beschadigen aan de kleur zijn.
- Het bruin is lichter met SW001 erover.
- SC16 is witter waar er geen SW001 overgezet is.



Werkwijze :

- Biscuitbak op 1060°.
- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet twee lagen EG004 op het volledige werkstuk, ook de onderkant.
- Laat drogen.
- Zet het werkstuk op een draaiplateau.
- Doe SC 16 op een bordje, maak penseel CB106 nat en vul deze volledig met SC16. Omdat het penseel nat is, wordt SC16 verdund wat het glijden over het werkstuk gemakkelijker maakt.
- Schilder drie randen SC16, elke rand 4-5 keer met SC16 iets verdund.
- Zet twee lagen SW001 aan de binnenkant en aan de buitenkant tot aan de onderkant van de middelste rand.