

S-488 BLOEMPOTJE

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- bloempotje van witte klei
- EG003 Brick red Engobe
- SW166 nors bleu
- SG402 White Designer Liner
- SW001 Clear Stoneware
- Cb434 mop penseel
- Potlood
- Draaischijfje

Technieken :

- tekenen

Opmerking :

- twee lagen Engobe is voldoende.
- De engobe plakt niet aan de onderkant maar de ovenplaat was niet proper genoeg zodat er kleine beschadigen aan de kleur zijn.
- SW001 geeft geen witte was over de rode engobe zoals die het wel zou doen op rode klei.
- De rode engobe is donkerder van kleur waar geen transparant gezet werd.



Werkwijze :

- Biscuitbak op 1060°.
- Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
- Zet twee lagen EG003 op het volledige werkstuk, ook de onderkant.
- Laat drogen
- Zet op een draaischijfje en zet met potlood 4 lijnen om het patroon gemakkelijk te tekenen.
- Teken met potlood het patroon.
- Ga met SG402 over het patroon en laat drogen
- Zet 3 lagen SW166 aan de binnenkant en de bovenste rand.
- Zet 3 lagen SW001 over de tekening.