



Vaasje

Steengoed 1220°C: S-506

/ Jeanine Cremers



Techniek :

Glazuren onregelmatig overlappen

Benodigheden:

Klei: Witte klei Sio Prai

Glazuren: SW146 Aurora Green, SW131 Birch

Penselen: CB604

Overige:

1. Veeg de biscuit af met een vochtig sponsje.
2. Binnenkant glazuren: verdun een glazuur met 20% water, giet het mengsel erin, rol rond zodat alles geraakt is met de glazuur, giet het overtollige glazuur weer uit. Laat ondersteboven staan om uit te lekken. Veeg de rand proper met een vochtig sponsje
3. Dep 2 x SW146 onregelmatig op de bovenste helft van de vaas.
4. Zet 3 lagen SW131 over alles.