



Vaas met engobe

Steengoed 1220°C: S-508 / Jeanine Cremers



Techniek :

Glazuren overlappen

Benodigheden:

Klei: witte klei Sio Prai

Glazuren: EG003 Brick red engobe, SW215 Micro Champagne, SW198 Rose quartz

Penselen: CB604

Overige: Sponsje

1. Zet twee lagen EG003 op de ongebakken klei tot in de hals van de vaas.
2. Biscuitbak op 1060°.
3. Veeg het stof af met een vochtig sponsje.
4. Glazuur de binnenkant door een glazuur met 20 % water te verdunnen, ingieten, uitgieten, en laten uitlekken. Veeg de rand proper met een vochtige spons.
5. Zet twee lagen SW215 tot de binnenkant van de hals.
6. Veeg met een sponsje de randen proper zodat daar de zwarte engobe weer zichtbaar is. Dit is de reden waarom hier de engobe op de ongebakken scherf werd gezet, ander zou je de engobe ook wegvegen.
7. Zet twee lagen SW198 tot aan de binnenkant van de hals.
8. Veeg het raakvlak aan de bodem af met een vochtige spons.