



Vaas gekerfd

Steengoed 1220°C: S-512 / Jeanine Cremers



Techniek :

Kerven in glazuur
Glazuren overlappen
Binnenkant van vaas glazuren

Opmerking:

Dit is een lopende combinatie, verminder het aantal lagen naar beneden toe.
Alhoewel de schuine strepen niet meer wit zijn, geeft het wel een mooi motief in de combinatie.

Benodigheden:

Klei: Vaas van Mayco Stoneware
Glazuren: SW108 Green Tea, SW250 White Opal
Penselen: CB604 waaier
Overige: Diamond core tools FP8

1. Veeg het stof af met een vochtig sponsje.
2. Verdun een deel SW108 of SW250 met 20% water. Giet dit mengsel aan de binnenkant. Draai de vaas rond zodat er overal glazuur is en giet het overtollig glazuur weer uit. Laat de vaas een tijdje ondersteboven staan uitlekken.
3. Veeg de rand proper met een vochtig sponsje.
4. Zet twee lagen SW108 aan de buitenkant.
5. Zodra de tweede laag droog is, het motief kerven met FP8.
6. Zet twee lagen SW250 over alles.

