



# Potje

Steengoed 1220°C: S- 513

/ Jeanine  
Cremers



## Techniek :

Kerven in glazuur  
Glazuren overlappen

Opmerking:  
Inkerven op een ongelijk oppervlak  
gaan moeilijk, de glazuur blijft in  
kleine putjes.

## Benodigheden:

Klei: Sio klei PRAI, witte klei

Glazuren: SW101 Stoned Denim, SW250 White Opal

Penselen: CB604 waaijer

Overige: Diamondcore tools FP8, heeft een breedte van 2-3 mm

1. Afstoffen met vochtig sponsje
2. Binnen- en buitenkant twee lagen SW101
3. Zodra de glans van de tweede laag verdwenen is, het motiefje kerven.
4. Binnen- en buitenkant twee lagen SW250.
5. Het raakvlak proper vegen met een vochtige spons.

